

Warum springt mein Monitor auf primär, wenn ich beim Einschalten meines Projektors sekundär ausgewählt habe? Die Auflösung ändert sich ebenfalls und meine Ausgabe ist auf dem Bildschirm kleiner.

Die Anzeige eines Projektors ist durch die Panelgröße (Anzahl der Pixel) begrenzt, wenn die Panelgröße eines Projektors 1280 x 800 Pixel beträgt und die Quelle (z.B. Laptop) eine Auflösung von mehr als 1280 x 800 hat, wird der Unterschied durch schwarze Balken an der Oberseite, Unterseite und den Seiten ausgeglichen.