

Wie benutze ich einen PC über LAN, um den EK-302X Projektor ein- und auszuschalten?

Um einen Projektor über das LAN über einen PC zu steuern, müssen Sie zuerst den Projektor in Ihr Netzwerk einbinden. Anschließend verbinden Sie sich mit Ihrem PC über den Webbrowser, indem Sie die IP-Adresse des Projektors eingeben. Dies wird in der Bedienungsanleitung (Seiten 54 - 61) erläutert. Das Handbuch ist auf unserer Website verfügbar, wenn Sie es benötigen.