

Warum bekomme ich kein Bild auf den Bildschirm? Das Bild ist nur blau oder schwarz.

Zuerst muss der Projektor vom Rest des Systems getrennt werden. Sie müssen herausfinden, ob der Projektor die Ursache ist oder ob das Problem im Verteilersystem oder in der Quelle liegt.

Verwenden Sie ein anderes Quellgerät (DVD, PC usw.) und verwenden Sie ein gutes kurzes Kabel und gehen Sie direkt in den Projektor. Trennen Sie alles andere vom Projektor, außer dem Netzkabel.

Wenn das Bild erscheint, bedeutet dies, dass der Projektoreingang funktioniert und Sie sollten dann den nächsten Teil des Verteilersystems hinzufügen.

Fügen Sie weiterhin Teile des Systems hinzu, bis das Problem wieder auftritt um das Problem zu lokalisieren.